

USER MANUAL

OLIGHT

IN THE BOX



Light Orb



Adhesive Metal Badge



USB Magnetic Charging Cable

Oblub Pro S

Colorful and smart light orb.

Figure 6




Figure 7





Figure 8



HOW TO USE THE APP



Olight Hub

Download the Olight Hub



Figure 9




Olight Hub

Figure 1




Charging to unlock the product before first use.
Magnetic Charging Port
Button

Figure 2




Red: Charging
Green: Charging Completed

Figure 3



↑↑ Or
Double press
Press or Double press
OFF ON
↑↑↑↑↑↑
Press and hold
→ > 1 sec
→ > 2 sec
LOCK
UNLOCK
OFF ON
1 to 2 sec


Figure 4



↑↑↑↑↑↑
Press and hold
→ > 1 sec
→ > 2 sec
LOCK
UNLOCK
OFF ON
1 to 2 sec




↑↑↑↑↑↑
Press and hold
→ > 1 sec
→ > 2 sec
LOCK
UNLOCK
OFF ON
1 to 2 sec




↑↑↑↑↑↑
Press and hold
→ > 1 sec
→ > 2 sec
LOCK
UNLOCK
OFF ON
1 to 2 sec

Figure 14



Music rhythm interface

Figure 15



Plan/Interaction interface

Figure 16

Auto sleep mode: If the connected Oblub Pro S is left without operation for 12 hours, it will enter sleep mode automatically and the APP will lose control of it. To regain control, please wake up the Oblub Pro S with any button operation or by charging it.

Restore factory light mode: When the Oblub Pro S is in the network setting mode or is removed from the network, it will automatically clear the memorized light mode and restore the factory light mode.

If the Oblub Pro S has not been connected within 3 minutes, it will exit the network setting mode automatically. You can also exit the mode with any button operation on the Oblub Pro S.

The APP cannot control the Oblub Pro S if its button is locked out. Please unlock the button to enable control.

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 中文	02
(FI) Suomi	03
(NO) Norwegian	04
(SV) Swedish	05
(NL) Nederlands	06
(PL) Polska	07
(DE) Deutsch	08
(HU) Magyarország	09
(RU) Русский	10
(ES) Español	11
(RO) Română	12
(UA) Українська	13
(JP) 日本語	14
(KR) 한국어	15
(SK) Slovenský jazyk	16
(PT) Português	17

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3:
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below:
2.1 Load the product, see Figure 1;
2.2 Before first use, please charge the product to unlock it, see Figure 2;
2.3 Turn on/off, see Figure 3;
2.4 Lock/unlock, see Figure 4;
2.5 Turn on/off, see Figure 5;
2.6 Change brightness, see Figure 6;
2.7 Stepless dimming, see Figure 7;
2.8 Application of adhesive metal badge, see Figure 8;
3. The APP operating instructions as below:
3.1 Download and install the APP, see Figure 9;
3.2 Add devices, see Figure 10;
3.3 Enter the network setting mode, see Figure 11;
3.4 Add devices successfully, see Figure 12;
3.5 Set the network mode, see Figure 13;
3.6 Music rhythm interface, see Figure 14;
3.7 Planning/interaction interface, see Figure 15;
3.8 Tips, see Figure 16.

01

(CN) 简体中文

多语言字典, 参见 Table 3:
1. 产品参数表, 参见 Table 1 和 Table 2;
2. 操作指南如下:
2.1 加载产品, 参见 Figure 1;
2.2 第一次使用前, 请给产品充电以解锁, 参见 Figure 2;
2.3 打开/关闭, 参见 Figure 3;
2.4 锁/解锁, 参见 Figure 4;
2.5 打开/关闭, 参见 Figure 5;
2.6 改变亮度, 参见 Figure 6;
2.7 无级调光, 参见 Figure 7;
2.8 应用金属贴片, 参见 Figure 8;
3. 下载安装APP, 参见 Figure 9;
3.2 添加设备, 参见 Figure 10;
3.3 进入配网模式, 参见 Figure 11;
3.4 设备添加成功, 参见 Figure 12;
3.5 网络模式设置, 参见 Figure 13;
3.6 音乐律动界面, 参见 Figure 14;
3.7 计划/互动界面, 参见 Figure 15;
3.8 提示, 参见 Figure 16。

02

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3:
1. Tuotteen ominaisuudet, katso Table 1 ja Table 2;
2. Käytöohjeet alla:
2.1 Tuotteen ulkoasu, katso kuvaaja 1;
2.2 Lataa ensimmäistä kertaa sen avamiseksi, katso Figure 2;
2.3 Siirrä/pois kytkentä, katso Figure 3;
2.4 Lukitse/lukitsemataavaus, katso Figure 4;
2.5 Käytä/muista valoja, katso Figure 5;
2.6 Äänimittaus, katso Figure 6;
2.7 Kirkkauden vahittaminen, katso Figure 7;
2.8 Päätäimiskäytäminen, katso Figure 8;
3. Olight Hubin käytöönvalmennus, katso Figure 9;
3.2 Lataa ja asenna sovellus, katso Figure 10;
3.3 Verkkosetäystaajuus, katso Figure 11;
3.4 Laitehallinta onnistuu, katso Figure 12;
3.5 Muut sovitustilat, katso Figure 13;
3.6 Musiikkirytmi, katso Figure 14;
3.7 Planointi/interaktio, katso Figure 15;
3.8 Vinkit, katso Figure 16.

03

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3:
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og Table 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Produktets utseende, se figur 1;
2.2 Før første bruk, lad produktet for å løsne opp, se Figure 2;
2.3 Slå på/av, se Figure 3;
2.4 Åtklaring/Avklaringen av lás, se Figure 4;
2.5 Stå på det ikke kan slås av, se Figure 5;
2.6 Endre lysfargen, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrken, se Figure 7;
2.8 Paring av selvhælene metalldekkal, se Figure 8;
3. Brugsanvisning for APP nedfor:
3.1 Last ned og installér APP-en, se Figure 9;
3.2 Tilkoble enheten, se Figure 10;
3.3 Verkstillsättning, se Figure 11;
3.4 La til enheter lykkes, se Figure 12;
3.5 Endre lysmodus, se Figure 13;
3.6 Musikkrytme, se Figure 14;
3.7 Planlegging/Interaksjonsgrensesnitt, se Figure 15;
3.8 Tips, se Figure 16.

04

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se Table 3:
1. Produktspecifikation, se Table 1 och Table 2;
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Produkts utseende, se figur 1;
2.2 Før första bruk, lad produktet för att lösa upp den, se Figure 2;
2.3 Slå på/av, se Figure 3;
2.4 Aktivering/Avaktivering av lás, se Figure 4;
2.5 Stå på det inte kan slås av, se Figure 5;
2.6 Endra ljusfärgen, se Figure 6;
2.7 Justera ljusstyrkan, se Figure 7;
2.8 Anslutning av sällskapande metalldekkal, se Figure 8;
3. Användningsinstruktioner för APP:
3.1 Last ned och installera APP-en, se Figure 9;
3.2 Ansluta enheten, se Figure 10;
3.3 Nätverksinställningar, se Figure 11;
3.4 Lägg till enheter lyckades, se Figure 12;
3.5 ändra ljusläget, se Figure 13;
3.6 Musikrytm, se Figure 14;
3.7 Planläggning/Interaktionsgrensnivå, se Figure 15;
3.8 Tips, se Figure 16.

05

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3:
1. Product specificatie, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruiksaanwijzingen zoals verstaanbaar:
2.1 Laad het product op, zie Figuur 1;
2.2 Voer de eerste gebruik van de oplaadknop voor om te ontgrendelen voor het eerste gebruik, zie Figuur 2;
2.3 Schakel Aan/Uit, zie Figuur 3;
2.4 Verander de kleur van de lamp, zie Figuur 4;
2.5 Zet het licht op de witte stand, zie Figuur 5;
2.6 Stand wijzigen, zie Figuur 6;
2.7 Helderheid wijzigen, zie Figuur 7;
2.8 Bevestiging van de zelfklevende metalenplaatje, zie Figuur 8;
3. De app gebruiken voor verschillende functies, zie Figuur 9;
3.1 Download en installeren van de app, zie Figuur 10;
3.2 Apparaten toevoegen, zie Figuur 11;
3.3 Verbinding met de netwerkinstellingen, zie Figuur 12;
3.4 Apparaten succesvol toegevoegd, zie Figuur 13;
3.5 Wissel lichtstand, zie Figuur 14;
3.6 Muziek ritme, zie Figuur 15;
3.7 Plannen/interactie, zie Figuur 16;

06

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz Table 3:
1. Opis produktów, zobacz Table 1 i Table 2;
2. Instrukcje obsługi jak poznawać:
2.1 Przygotuj do użycia produkt, zie Figure 1;
2.2 Wykonaj pierwsze użycie produktu w celu odblokowania, zie Figure 2;
2.3 Wyłącz/włącz, zie Figure 3;
2.4 Zmień kolor, zie Figure 4;
2.5 Włącz stałe białe światło, zie Figure 5;
2.6 Zmiana trybu, zie Figure 6;
2.7 Zmiana jasności, zie Figure 7;
2.8 Montaż przyklejonej metalowej płytki, zie Figure 8;
3. Używanie aplikacji do sterowania, zie Figure 9;
3.1 Pobierz i zainstaluj aplikację, zie Figure 10;
3.2 Dodawanie urządzeń, zie Figure 11;
3.3 Wyłączenie ustawień sieciowych, zie Figure 12;
3.4 Wykonanie użycia połączenia, zie Figure 13;
3.5 Wykonanie użycia trybu białego światła, zie Figure 14;
3.6 Muzyczny rytm, zie Figure 15;
3.7 Planowanie/interakcja, zie Figure 16.

07

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3:
1. Spezifikation des Produkts, siehe Tabelle 1 und 2;
2. Bedienungsanweisungen wie folgt:
2.1 Richten Sie das Gerät ein, siehe Abbildung 1;
2.2 Öffnen Sie die ersten Gebrauch des Produkts, um es freizuschließen, siehe Abbildung 2, Figure 2;
2.3 Schalten Sie ein/Ausschalten Sie, siehe Abbildung 3;
2.4 Ändern Sie die Farbe, siehe Abbildung 4;
2.5 Wechselt die weiße Lampe auf die weiße Lampe, siehe Abbildung 5;
2.6 Ändern Sie den Modus, siehe Abbildung 6;
2.7 Ändern Sie die Helligkeit, siehe Abbildung 7;
2.8 Montieren Sie die selbstklebende Metallplatte, siehe Abbildung 8;
3. Verwenden Sie die APP für verschiedene Funktionen, siehe Abbildung 9;
3.1 Herunterladen und installieren der APP, siehe Abbildung 10;
3.2 Gerät hinzufügen, siehe Abbildung 11;
3.3 Netzwerkinstellungen ändern, siehe Abbildung 12;
3.4 Gerät erfolgreich hinzugefügt, siehe Abbildung 13;

08

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 3. Table:
1. Termék leírása, lásd 1. és 2. Table:
2. Használati útmutatók:
2.1 Teljesítse az első használatot a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.2 Először használja a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.3 Kinyírja a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.4 Állítja ki a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.5 Kinyírja a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.6 Kinyírja a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.7 Kinyírja a terméket, amelyet a feloldószállítóval követően:
2.8 Csatlakoztatja a termékötletet a feloldószállítóval követően:

09

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Table 3:
1. Спецификация продукта, см. Table 1 и Table 2;
2. Инструкции по эксплуатации, см. Table 1 и Table 2:
2.1 Впервые введите продукт, чтобы разблокировать его, запустить функцию, чтобы разблокировать его, см. Figure 2;
2.2 После первого использования продукта, загрузите полностью, чтобы разблокировать его, см. Figure 3;
2.3 Включите/выключите, см. Figure 4;
2.4 Измените яркость, см. Figure 5;
2.5 Измените цвет, см. Figure 6;
2.6 Изменение яркости, см. Figure 7;
2.7 Изменение яркости, см. Figure 8;
2.8 Установка металлической пластины, см. Figure 9;
3. Инструкции по эксплуатации APP, см. Figure 10;
3.1 Установка и загрузка APP, см. Figure 11;
3.2 Включение/выключение, см. Figure 12;
3.3 Изменение яркости, см. Figure 13;
3.4 Установка цвета, см. Figure 14;
3.5 Установка яркости, см. Figure 15;

10

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3:
1. Consulte la Tabla 1 y la Tabla 2 para conocer las características del producto;
2. Manual de uso:
2.1 Desbloquear el primer uso, cargar completamente el producto para desbloquearlo, consulte la Figura 2;
2.2 Cambiar el modo de iluminación, consulte la Figura 3;
2.3 Aplicación de la etiqueta adhesiva metálica, consulte la Fig